

NOTICE D' UTILISATION

LOT DE 4 PRISES TÉLÉCOMMANDABLES + 1 TÉLÉCOMMANDE

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce (s) produit (s), nous vous conseillons de lire attentivement cette notice.

Assistance téléphonique (Lundi au Vendredi de 9h à 16h)

Tél : 08 26 09 29 29 appel facturé 0,15€* / min (cout variable selon l'operateur) * Ligne fixe France Telecom

DESCRIPTIONS

Contenu de la boîte :

- 4 Prises de courant télécommandables.
- 1 Télécommande radio.
- 1 Pile 12 Volts type 23A fournie.
- 1 Notice

Données Techniques :

1. Puissance 1000W maximum
2. Tension de secteur : 230V ~ 4.35 A 50Hz
3. Agrée CE , R&TTE.
4. Fréquence : 433.92 Mhz Portée de 30 mètres.
5. Pile pour la télécommande à distance : 12V type 23A.
6. Sécurités enfants intégrées.

SÉCURITÉS & UTILISATIONS

Veuillez lire la notice avant utilisation

Pour une utilisation intérieure uniquement.

Tenez ces appareils hors de portée des enfants.

Ne pas connecter ou toucher ces appareils les mains mouillées ou humides.

Ne pas utiliser ces prises dans des endroits humides (salle d'eau, etc.)

A utiliser uniquement dans des prises de courant encastrées, ne pas connecter à une rallonge car le produit ne serait plus protégé contre les liquides au sol.

Ne jamais dépasser la puissance indiquée (1000 Watts, 4.35 A)

Ces prises doivent être installées sur une installation électrique aux normes en vigueur.

Ne pas démonter ou réparer par vous-même l'appareil, ne confier les réparations qu'à un professionnel. Une manipulation erronée ou des réparations mal effectuées risquent de provoquer une décharge électrique et/ou un court circuit.

La portée de la télécommande est d'environ 30 mètres. L'épaisseur des murs en bétons, peuvent être à l'origine d'une diminution de la portée du signal radiofréquence. Des perturbations électroniques et électromagnétiques peuvent être aussi apparaitre avec des lampes avec néons ou équipées de variateur, téléphone sans fil, Box internet), évitez de trop rapprocher les prises de ces appareils.

Après avoir codé les prises et la télécommande (voir réglages):

Placez la prise télécommandable dans n'importe quelle prise de courant murale.

Ensuite connectez l'appareil à commander. L'appareil à commander doit toujours être en position Marche.

La commande à distance ne fonctionne que si l'appareil est allumé.

Ne pas brancher plusieurs prises côté à côté, elles pourraient être perturbées au niveau des ondes radios.

Utilisations déconseillées :

appareils de plus de 1000W, Téléviseur cathodique, Luminaire avec variateur, Tube fluorescent avec starter.

En cas de dysfonctionnement:

- Si votre prise ne commande pas, vérifiez si votre appareil est en position Marche.
- Si la portée radio de commande diminue ou est inexistante, veuillez remplacer la pile de la télécommande.
- La portée radio peut être réduite en fonction de la nature et de l'épaisseur de vos murs et de l'environnement sans fil de votre habitat.
- Évitez de placer votre télécommande et les prises à proximité d'autres appareils radiofréquences (WIFI, mobile GSM, BOX internet, téléphone DECT,

ATTENTION :

Vous ne devez pas vous débarrasser des appareils avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il est représenté par une poubelle sur roue barrée d'une croix et surlignée. **Les appareils doivent être recyclés !**

Ce symbole indique que les piles de ce produit ne doivent pas être traitées comme de simples déchets ménagers. Pour vous en débarrasser en toute sécurité, vous pouvez les rapporter à votre revendeur ou bien les jeter dans les conteneurs spéciaux fournis par les communes. En fin de vie des appareils, pensez à enlever les piles.

RÉGLAGES

Les boutons A à D sur la télécommande commandent les prises télécommandées:

Par exemple, le bouton A de gauche connecte la prise de courant A, le bouton A de droite déconnecte la prise de courant A.

Le bouton B est destiné à la prise de courant B, etc.

Un voyant rouge s'allume pour indiquer la mise en marche.

Voici la procédure de codage à suivre pour le bon fonctionnement de vos prises télécommandées YC-4000B :

1	Télécommande : Faites glisser le capot du bas de la face avant de la télécommande, puis insérez la pile fournie en respectant les polarités + et - Votre codage commence par la télécommande : vous devez choisir un code de 2 ou 3 chiffres avec les 5 curseurs (12345) Ex: 2 et 3 montés.	
2	Prises : Prenez une des prises, au dos, dévissez la trappe. Vous accédez ensuite au pavé de codage rouge. Codez les chiffres de 1 à 5 à l'identique du code télécommande (Ex 2 et 3 montés) Puis codez chaque prise par <u>sa lettre</u> correspondante :	
3	- EX de la prise A	1 2 3 4 5 A B C D
4	- EX de la prise B	1 2 3 4 5 A B C D
5	- EX de la prise C	1 2 3 4 5 A B C D
6	- EX de la prise D	1 2 3 4 5 A B C D
Les lettres et chiffres soulignés sont les curseurs à monter		

IDK Multimédia apporte tous les soins nécessaires à l'élaboration de ses produits. Si toutefois vous rencontriez un problème avec ce modèle, contactez notre équipe d'experts.

Assistance téléphonique (Lundi au Vendredi de 9h à 16h)

Tél : 08 26 09 29 29 appel facturé 0,15€* / min (cout variable selon l'operateur)
* Ligne fixe France Telecom

E-mail :smarthome@idkmultimedia.com

Le recours en garantie (2 ans, pile exclue) ne sera valable qu'accompagné d'une preuve d'achat. Conservez-la soigneusement !

Si vous rapportez le produit au magasin ou à votre revendeur, il faut qu'il soit complet avec tous les accessoires présents dans la boîte, accompagné d'une copie de votre preuve d'achat et la cause de la panne.

www.home-confort.net